ATHOS 4203 A

	0,1 W
	0,25 W
	0,5 W
	1 W
	2 W
III	3 W
IV	4 W
VIII	8 W

6F31 E6 — 6F36 E7 — 6B32 E8

6CC41 E9a / E9b — UBL21 E10

6CC42 E1 / E2 — 6F36 E3 / E4 / E5 — 6L43 E11 — 430QP44 MW43-61 E22

6CC42 E12 / E13a — 6CC42 E13b — 6CC42 E14 — UBL21

6F36 E15a / E15b — 6B32 E16 — 6F36 E17 — (20Y40) PY83 E18 — (20Y40) PY83 E19 — (21L40) PL81

Přepínač provozu TR 8: vypnuto, zvuk, televise

6CC42 (21L40) PL81 — 6F31-6F36 (20Y40) PY83 — 6B32 UBL21 — 6L43 1Y32T — 6CC41 (430QP44) MW43-61

ZÁSUVKA VYCHYL. JEDN.

vodorovné vychylovací cívky

stínicí folie spodní stěny

TEPS MH 4199 – Pg 1 - 12446/61